

Anleitung für Klappmesser-Bausatz Frame Lock

Diese Anleitung gilt für die meisten Klappmesser-Bausätze von Wolfknives.

Sie benötigen noch folgende Werkzeuge & Materialien:

- A. TORX Größe T10 und T6
- B. etwas feines Schleifpapier
- C. einen Tropfen Öl



1. Dies sind die Teile die bei Ihrem Messer zum Einsatz kommen. (Evtl. je nach Bausatz etwas abweichend vom Aussehen)

2. Im ersten Schritt werden die Pivot Pins in die rechten Griff liner gesteckt. Anschließend verschrauben Sie die Außenseite mit den beiliegenden Flachkopfschrauben. Nun noch den Spacer (die weiße Distanzscheibe) und die Hohlriete für die Klingennachse anbringen.



3. Die Klinge auf die Klingennachse setzen und anschließend den größeren Spacer aufsetzen.

4. Nun den zweiten Liner aufsetzen und die Flachkopfschrauben sowie die Pivotschraube verschrauben.



5. Wenn Sie möchten, ist es nun an der Zeit die Oberfläche der Griffschalen etwas zu ölen und anschließend mit etwas MicroMesh oder einem Baumwolltuch aufzupolieren. Lassen Sie die Griffschalen gut trocknen bevor Sie mit Schritt 6 weitermachen.

6. Die Griffschalen mit den beiliegenden Schrauben auf beiden Seiten an die Liner schrauben. Evtl. die Griffschalen mit Hilfe von Schleifpapier an der Unterseite glatt schleifen.



7. Den Gürtelclip mit der Liner-Platine verschrauben.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben nun Ihr eigenes Messer gefertigt. Weitere Bausätze sowie umfangreiches Zubehör an Klingen und Materialien finden Sie unter:

www.feines-werkzeug.de

Wolfknives
Feines Werkzeug & Handwerk
Nikolastr. 38, D - 84034 Landshut
Tel.: +49 (0)871 / 965 85 34
info@wolfknives.de